Starta upp

trygg vardag basic



Programversion 1.0 eller senare

Version 20251111

br|ström

Artikelnummer: TVB -10

Grattis till din nya trygg│vardag basic!

Med denna snabbguide kommer du snabbt igång!

Besök hemsidan www.tryggvardag.se för mer information om hur du använder den.

Br Ström AB, Filipstadsbacken 56, ingång baksida, 12343 Farsta
Tel: 020—10 33 70 │ E-post: info@brstrom.se │www.brstrom.se

1. Sätt i nätadaptern

Anslut nätadaptern mellan trygg|vardag basic och ett vägguttag. Se användarmanualen för mer information hur du ansluter.

2. Starta

Om inte trygg|vardag basic startar upp när nätadaptern sattes i kan du trycka på Av/På knappen för att starta. Se användarmanualen för mer info hur du startar.

3. Följ instruktionerna i startup guiden

Startup guiden hjälper dig att:

- Välja språk
- Ställa in tid
- Ställa in vilken information som ska visas på skärmen

4. Nu är trygg|vardag basic klar att användas

Se användarmanualen för att komma igång och anpassa den mer.

5. Skötsel

Produkten kan rengöras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Undvik att vätska tränger in i elektroniska delar eller anslutningar. Använd en lätt fuktad trasa vid rengöring. Produkten får inte nedsänkas i vatten. Fabriks återställ genom att trycka på denna knapp under inställningar.

6. Support

Behöver du hjälp?

Kontakta oss på: support@brstrom.se eller ring vardagar mellan 8-17 till 020-103370.

Tryggvardag.se

Tel: 020-103370

E-post: support@brstrom.se