Användarmanual

trygg | vardag basic



Programversion 1.0 eller senare

Version 2026-03-03

Version 20260303


br|ström


Artikelnummer: TVB -10

Innehållsförteckning **sida**

1. Översikt 3
2. Inledning..... 4
3. Avsett ändamål 4
4. Komma igång..... 4
5. Starta upp 5
6. Start skärm 5
7. Inställningar 6
7.1 Språk 6
7.2 Datum och tid 6
7.3 Nattläge..... 6
7.4 Ljud..... 6
7.5 Färg..... 6
7.6 Återställ till fabriksinställningar..... 6
7.7 Start skärm 7
8. Tillgängliga språk 8
9. Skötsel, rengöring och rekonditionering 9
10. Överenstämmelse med Medicintekniska direktivet 9
11. Säkerhet och ansvar 9
12. Personuppgiftspolicy..... 10
13. Viktigt information 10
14. Förvaring och kassering 10
15. Produktspecifikation 11
16. Felsökning 11
17. Support 11

1. Översikt


måndag eftermiddag
7 juli 2025


Högtalare
Högtalare
3,5mm hörlurs uttag
HDM-utgång
RJ45
Minneskortsplats
USB
USB
DC strömadapter ingång

2. Inledning

Tack för att du har valt en trygg|vardag basic. Denna enhet kan anpassas så att den information du önskar se på kalendern visas på ett klart och tydligt sätt för dig. Du kan också välja att få informationen på skärmen uppläst för dig. För att du ska få ut mesta möjliga ur denna produkt vill vi uppmuntra dig att sätta dig in i denna manual.

Placera kalendern på en central plats i hemmet så får du stor nytta av kalendern och dess olika funktioner.

3. Avsett ändamål

Trygg|vardag basic är en kalenderklocka som är avsedd för personer som har nedsatt förmåga att orientera sig i tid och har nedsatt minne.

Trygg|vardag basic är avsedd för inomhusbruk i en hemmiljö.

4. Komma igång

Kontrollera att allt finns med i förpackningen när du packar upp enheten. Välj en bra placering i hemmet där du ofta ser kalendern. Kalendern ska normalt vara ansluten till ett vägguttag, så tänk på att vald placering har möjligheter till detta.



Användarmanual



Strömadapter



trygg|vardag basic enheten

5. Starta upp

När trygg|vardag basic startas för första gången visas en guide för att:

1. Ställa in önskat språk
2. Ställa in tid
3. Ställa in vilken information som ska visas på skärmen

6. Start skärm



På huvudsidan kan du se tid i form av digital klocka, analog eller båda två. Du kan välja om man ska se dag, del av dygnet, datum, år och veckonummer. Du kan även välja det typsnitt som passar dig bäst. Du kan få informationen uppläst om du trycker på skärmen. Allt på huvudsidan kan justeras genom inställningarna. Inställningarna når du genom att trycka två långa tryck uppe i vänstra hörnet.

Inställningarna når du genom att trycka två långa tryck på skärmens övre vänstra hörn.

7. Inställningar



Under inställningar kan du justera och anpassa under dessa 7 kategorierna.

7.1 Språk

Här kan du ställa in vilket språk du vill använda. Det finns 24 språk att välja på.

7.2 Datum och tid

Här kan du ställa in klockan. Här kan du också ställa in när dem olika perioderna under dagen ska börja och sluta.

7.3 Nattläge

Här ställer du in om du vill ha nattläge aktiverad.

7.4 Ljud

Här ställer du in om vilken information som ska läsas upp eller om du vill stänga av ljudet. Här ställer du även in volym och talhastighet. Du kan även välja röst.

7.5 Färg

Här ställer du in bakgrundsfärg och textfärg. Du kan även välja dagfärger.

7.6 Återställ till fabriksinställningar

Här ställer du in om enheten ska återställas. Detta kräver lösenord som behörig tekniker har.

7.7 Start skärm



Här ställer du in hur din huvudsida ska se ut och vilken information som ska visas. Du kommer se ändringarna direkt i den vänstra kollumen.

8. Tillgängliga språk

Trygg|vardag basic kan ställas in på följande språk.



9. Skötsel, Rengöring och Rekonditionering.

Produkten kan rengöras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Undvik att vätska tränger in i elektroniska delar eller anslutningar. Använd en lätt fuktad trasa vid rengöring. Produkten får inte nedsänkas i vatten. Fabriks återställ genom att trycka på denna knapp under inställningar. Du ska inte använda rengöringsmedel som är avsedda för andra ändamål än hemelektronik/skärmar.

10. Överenstämmelse med Medicintekniska direktivet

Produkten ”trygg vardag basic” marknadsförs som en medicinteknisk produkt klass I för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och uppfyller bestämmelserna i (EU) Regelverket MDR2017/745. Teknisk dokumentation med riskanalys finns hos tillverkaren.

CE

11. Säkerhet och Ansvar

Br Ström AB har analyserat riskerna med produkten i enlighet med ISO 14971. Vid idrifttagning och dagligt användande av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten.

Det är i en bruksanvisning som denna inte möjligt att beskriva alla sätt som man inte får använda produkten på. Om du är osäker på om du ställt in eller satt produkten i drift på rätt sätt rekommenderar vi att du tar kontakt med vår supportavdelning.

Br Ström AB är inte ansvariga för eventuella skador, följdskador eller förlust som följer av felaktig användning, brist på uppföljning, fel inställning, fel i uppkoppling eller liknande. Br Ström AB´s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av produkten.

12. Personuppgiftspolicy

På br|ström Ab värnar vi om integriteten för alla individer vars personuppgifter vi hanterar. Vi vill att du som kund eller användare ska känna dig trygg med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Därför har vi utformat en tydlig policy som följer gällande dataskyddslagstiftning, för att säkerhetställa att dina rättigheter och integritet tas tillvara.

Vår personuppgiftspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som kan ta del av dem och under vilka omständigheter vi delar dem. Vi arbetar aktivt för att säkerhetställa för att säkerhetställa en trygg och säker hantering av all information som vi får tillgång till.

Kontakta oss om du vill veta mer hur vi hanterar dina personuppgifter.

13. Viktig information

Säkerhetsinstruktioner innan användning av trygg|vardag basic:

Innan du använder trygg|vardag basic, läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant:

- Använd endast medföljande adapter.
- Använd inte trygg|vardag basic om den är skadad.

Allvarliga incidenter:

Vid allvarliga incidenter som rör produkten, måste dessa omedelbart rapporteras till både tillverkaren och relevant nationell myndighet. En incident klassas som allvarliga om den leder till, skulle kunna ha lett till eller potentiellt leder till dödsfall, tillfällig eller permanent allvarlig försämring av en individs hälsotillstånd, eller om den utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan.

14. Förvaring och kassering

Produkten ska förvaras inomhus i rumstemperatur och skyddad från fukt.

Produkten innehåller elektroniska komponenter som måste återvinnas. Kassera produkten på en lämplig återvinningsplats.



15. Produktspecifikation

Artikelnummer	**TV35-10**
Operativsystem	Android 10
Strömförsörjning	12V/1,5A
Skärm	10.1” 1280*800
Förväntad livslängd	5 år

16. Felsökning

Problem	**Orsak**	**Lösning**
Skärmen är svart	Enheten är inte påslagen.	Starta trygg|vardag basic genom att trycka på På knappen på baksidan
	Nattläge är inställt	Avaktivera Nattläge under Inställningar/Nattläge
Klockan visar fel tid.		Ställ in tiden manuellt under Inställningar/Datum och tid
Skärmen lyser för starkt på natten.	Nattläge är inte aktiverad.	Nattläge är inte aktiverad.
Talsyntesen fungerar inte.	Talstödet är inte aktiverat.	Aktivera Talstöd under Inställningar/Ljud

17. Support

På hemsidan **tryggvardag.se** hittar du olika tutorials, korta videoklipp och annan information som beskriver hur du använder och anpassar denna produkt.

Önskar du personlig support är du varmt välkommen att kontakta oss på:

Tel: 020-103370 E-post: support@brstrom.se

Tryggvardag.se

Tel: 020-103370

E-post: support@brstrom.se